

SB PRIMER PRODUKTINFORMATION



ALGEMEINES

SB Primer ist eine schnelltrocknende Grundierung auf Lösungsmittelbasis zur Verwendung auf Holzböden in Gewerbe-, Wohn- oder Sportbereichen.

Hervorragend geeignet für Holzböden, bei denen Grundierungen auf Wasserbasis wegen schlechter Haftung nicht verwendet werden können, z. B. bei exotischen und öligen Hölzern. Die Grundierung wird auch empfohlen für die Renovierung von dunkel gefärbten, gemusterten Böden.

SB Primer verleiht dem Boden mehr Farbtiefe und sollte nur direkt auf dem rohen Holz verwendet werden. Nach der Grundierung muss ein Schutzanstrich mit einem der Junckers-Fußbodenlacke auf Wasser- oder Ölbasis aufgetragen werden.

Für Gewerbekunden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produkt: Grundierlack auf Alkohol-Lösungsmittelbasis.

Verpackung: 5 Liter.

Aussehen: Nach der Trocknung farblos.

TECHNISCHE DATEN

Ergiebigkeit: 10 m² pro Liter.

Vor der Anwendung: Gut umrühren oder schütteln.

Werkzeuge: Pinsel oder Lackrolle. Den Lack nie direkt auf die Fläche schütten.

Oberflächentemperatur: Minimum 15 °C.

Verdünnung: Nicht empfohlen.

Trocknungszeit bei 20 °C und 50 % r.F.: 30-60 Minuten.

Reinigung des Werkzeuges: Ethylalkohol.

Lagerung: Haltbar 2 Jahre im geschlossenen Behälter bei 20 °C. Nach dem Öffnen und Stehenlassen des Gebindes bildet der Lack an der Oberfläche eine Haut und kann unter Umständen in der Dose verhärten.

VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG

SB Primer: 1 Schicht, 10 m²/Liter

+ 2 Schichten eines Decklacks. Wählen Sie entsprechend dem zu erwarteten Verschleiß des Bodens.

Objektbereiche: Fertig mit 2 Schichten MT500 Floor Lacquer oder HT700 Floor Lacquer 10 m²/Liter.

Wohnbereiche: Fertig mit 2 Schichten MT200 Floor Lacquer 10 m²/Liter.

Sportbereiche: Fertig mit 2 Schichten HP800 Sport 10-12 m²/Liter.

ANWENDUNG

Unbehandelte/abgeschliffene Böden:

Die Oberfläche muss absolut sauber, trocken und frei von Schmutz, Wachs, Fett, Polish und Seifenrückständen sein. Wachs-, Ölrückstände, alter Lack usw. müssen durch Schleifen entfernt werden. Der letzte Schliff vor dem Auftragen von SB Primer sollte mit Schleifpapier 120-150 durchgeführt werden. Der Schleifstaub muss durch Absaugen gründlich beseitigt werden.

- Eine Schicht SB Primer auftragen und trocknen lassen.
- Nach der Trocknung die erste Schicht mit einer der wasserbasierten Lacke von Junckers auftragen.
- Danach über Nacht trocknen lassen.
- Zwischenschleifen mit Schleifpapier der Körnung 150-180.
- Danach zweite Lackschicht auftragen.

Bereits versiegelte Böden:

- Maschinelles Schleifen des Bodens, Schleifpapier der Körnung 24-36 verwenden.
- Schleifspuren mit Schleifpapier der Körnung 60-80 entfernen.
- Den Boden gründlich absaugen.
- Anschließend wie unter "Unbehandelte/abgeschliffene Böden" vorgehen.

SICHERHEITSVORKEHRUNG

Vor der Anwendung des Produktes, beachten Sie bitte alle Angaben auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Produkte:

F 4.2 - Junckers MT200 Floor Lacquer

F 5.1 - Junckers MT500 Floor Lacquer

F 8.2 - Junckers HP800 Sport

F 8.5 - Junckers HT700 Floor Lacquer